

パラボラ型ソーラーオープン模型(簡易版)

作り方

- ① 裏面にアルミホイルを貼る.
- ② 型紙をハサミで切り抜く.
- ③ 黒色の扇形の一辺にそって, 切り込みを入れる.
- ④ アルミホイルを張った面を内側にして, 黒色の扇形の部分を重ねるようにパラボラ型を作り, ホチキスで固定する.

